

# Dahua puomikoneiston kaukosäätimen lisäys / poistaminen

## Lisääminen:

1. Irrota kaukosäätimen vastaanotin virtalähteestä tai kytke puomikoneiston virta pois.
2. Pidä kaukosäätimen avauspainike painettuna pohjassa.
3. Kytke vastaanottimelle virta takaisin (tai puomikoneistoon virta takaisin päälle), pitäen avauspainike edelleen pohjassa.
4. Kun vastaanottimen merkkivalo vilkkuu hitaasti, se on valmis vastaanottamaan uuden kaukosäätimen.
  - a. Vapauta avauspainike.
  - b. Paina sen jälkeen stop-painiketta ja pidä sitä pohjassa 3 sekuntia.
  - c. Jos merkkivalo jää palamaan jatkuvasti, liittäminen on onnistunut.
  - d. Tämän jälkeen merkkivalo alkaa taas vilkkumaan hitaasti, voit halutessasi lisätä seuraavan kaukosäätimen.
5. Lisää uusi kaukosäädin painamalla sen stop-painiketta pohjassa 3 sekunnin ajan.
  - a. Kun merkkivalo jää palamaan, lisäys on onnistunut.
6. Kun kaikki halutut kaukosäätimet on lisätty, odota 1 minuutti.
  - a. Vastaanotin siirtyy automaattisesti takaisin normaalitilaan.

## Poistaminen:

1. Irrota kaukosäätimen vastaanotin virtalähteestä tai kytke puomikoneiston virta pois
2. Pidä kaukosäätimen sulkupainike painettuna pohjassa
3. Kytke vastaanottimelle virta takaisin (tai puomikoneistoon virta takaisin päälle), pitäen sulkupainike edelleen pohjassa.
4. Kun vastaanottimen merkkivalo vilkkuu nopeasti, se on valmis poistamaan kaukosäätimen.
  - a. Vapauta sulkupainike.
  - b. Paina sen jälkeen stop-painiketta ja pidä sitä pohjassa 5 sekuntia.
  - c. Jos merkkivalo jää palamaan jatkuvasti, poistaminen on onnistunut.
  - d. Vastaanotin palautuu normaaliin tilaan automaattisesti 6 sekunnin kuluttua