

Inim lämpöilmaisimen tilan vaihtaminen EITK1000-TOOL työkalulla

Käynnistä laite painamalla **OK**

1. Lue linja:

- Valitse Loop analysis nuolinäppäimillä ja paina **OK**.
- Valitse Acquire ja paina **OK**.
- Näytölle pitäisi tulla Points found 001.
- Poistu painamalla kaksi kertaa **Esc**.

2. Vaihda mode:

- Valitse Point analysis ja paina **OK**.
- Valitse numero-/kirjainyhdistelmä L001 ja paina **OK**.
- Odota hetki.
- Valitse Program ja paina **OK**.
- Valitse A1R ja paina **OK**.
- Vaihda haluttu mode ja poistu painamalla **Esc**.

Laite sammuu itsestään 4 minuutin jälkeen.

Tilat:

A1R 58° DM

B(S) 78° M

A2S 58° M

BR 72° DM

