

OHJE ÄÄNIOHJATUN PALOVAROITTIMEN KÄYTTÖÖN

YLEISOHJE

Asunnossa / rakennuksessa on valvottu, automaattinen palohälytysjärjestelmä

Tiloihin on asennettu paloilmaisin savu- ja lämpötoiminnolla sekä sireenikannalla (ED300) ja ääniohjauslaite (EM600).

Ääniohjauspainikkeen äänitoiminnot:

PALOILMAISIN POISSA KÄYTÖSTÄ	Painaessasi nappia EM600 ääniohjauslaitteesta, paloilmaisimen savu-toiminto on poissa käytöstä x minuutin ajan, mutta lämpöhälytys toimii.
PALOILMAISIN PALAUTUMASSA KÄYTTÖÖN	Paloilmaisin on palautumassa käyttöön aikaviiveen jälkeen. Paina nappia tarvittaessa uudelleen.
PALOILMAISIN KÄYTÖSSÄ	Paloilmaisin palautuu valvontatilaan aikaviiveen jälkeen.
PALOILMAISIN HAVAINNUT SAVUA	Hiljennä hälyttävä paloilmaisin x minuutin aikana (enintään kolme kertaa) painamalla nappia EM600 ääniohjauslaitteesta.
PALOILMAISIN POISTETTU KÄYTÖSTÄ, TUULETA ALUE	Tuuleta alue avaamalla ikkuna tai ovi ulos sekä tehosta ilmastointia.
PALOILMAISIN KÄYTÖSSÄ	Paloilmaisin palautuu automaattisesti valvontatilaan, jos tuuletus onnistuu.
PALOHÄLYTYS PALOKESKUKSESSA	Lämpöilmaisin on aktivoitunut, tuuletus ei onnistu tai paloilmaisimen savu-toiminnon viiveaika on umpeutunut. Hälytys siirtyy ohjelmoidusti ja automaattisesti hälytysvalvontaan.
PALOHÄLYTYS, EVAKUVOI ALUE	Automaattinen palohälytys aktivoituu, jos huone on tyhjä tai nappia ei paineta viiveajan sisällä tai muissa paloilmaisimissa on tapahtunut hälytys. Poistu rakennuksesta ulos kokoontumispaikalle ja hälytä 112.

Huom. Ilmaisimeen koskeminen aiheuttaa hälytyksen. Älä koskaan tai missään tapauksessa koske katossa olevaan paloilmaisimeen. Ilmaisimien palautuu ja sireeni vaimenee automaattisesti.