

## DSC 4020 ja T-Link TL250 asennus ja ohjelmointi (PIKAOHJE)

### Kytkennät

- Virransyöttö T-Linkille DSC:n keskuskortin aux-syötöstä.
- T-Linkin yhdyskaapeli kytketään keskuskortin PC-link liittimeen.
- RJ45-verkkokaapeli tuodaan T-Linkille.

### Ennen ohjelmointia:

- Keskus jännitteettömäksi (akku ja AC)
- Kytke jännite (akku ja AC)
- Ohjelmointitilaan 10min sisällä -> 04 Diagnostiikka -> 01 Binääriohjelmointi -> osoite 03044 -> muuta arvoksi 40 sek

### DSC ohjelmointisektorit

#### **[00040000] CAAA Soitonnumero 1**

[00040001] tarvittaessa soittonumero 2 (PSTN)

#### **[000401] Robottipuhelin valinnat**

Tarvittaessa; Puh.1-2 varm = K Soitonro 1, varalla soittonro 2

Tarvittaessa; Vuor.Soitto = K Soitto nro 2, jos nro 1 ei toimi

#### **SIA 1 = K SIA aluetiedoilla**

**Aut.Koodit SIA = K Auto-SIA raportointi**

**T-LINK Käyt. = K T-Link käytössä**

### T-Link ohjelmointisektorit

T-Link ohjelmointitilaan siirtyminen tapahtuu sektorissa [000406] -> T-LINK ohjelmointi

[001] T-Link kortin IP-osoite Kysy asiakkaan IT:stä **(Huom.1)**

[002] Subnet mask IP-osoite Kysy asiakkaan IT:stä **(Huom.1)**

[003] 00 00 01 HE XA T-Linkin hex-tunnus, sama kuin DSC:ssä asiakastunnus

[007] nnn.nnn.nnn.nnn vastaanottimen IP-osoite (varmistu HPK:sta)

[008] Gateway IP-osoite Kysy asiakkaan IT:stä **(Huom.1)**

**Huom.1 = jos asiakkaalla ei ole kiinteätä IP-osoitetta, niin syötä IP-osoitteeksi  
000.000.000.000**

Asiakkaan päässä pitää olla seuraavat palomuuriportit avattuina TCP/IP-liikennettä varten:

69 T-Link firmware päivitykset

**3060 T-Link liikennöinti ulos**

**3061 T-Link liikennöinti sisään (vastaanottimen kuittaukset)**

3062 T-Link etäkäyttöportti DLS

3064 T-Link konsolin ohjelmointi

Tee ohjelmoinnin jälkeen T-link resetointi: mene T-Link sektoriin [999] ja paina 55 + #.  
Odotele n.20–30 sekuntia. Resetoinnin jälkeen laitteen olisi pitänyt raportoida T-Linkin käynnistymistieto ja T-linkin IP-osoite hälytyskeskukseen

Ohjelmointia tehtäessä laite saattaa välillä palata itsestään huoltotilan juureen, jos näin tapahtuu, niin mene takaisin T-Link ohjelmointiin (sektori 000406) ja tallenna ohjelmointi osa kerrallaan, esim. IP-osoitteesta kolme numeroa kerrallaan.