



- Inim Cloud -etäyhteys
- [Mini USB -kaapeli](#)
- Ethernet-yhteys

Laitteet voidaan ohjelmoida myös pelkästään keskuksen kosketusnäytöltä, mutta tällöin tulee huomioida rajoitetut ominaisuudet.