

metis 433 ja Kaveko lokakaivoanturi MAC5

Ominaisuudet:

Laite lähettää tekstiviestihälytyksen ennalta asetettuun numeroon, kun lokakaivo on täynnä (tai tyhjä niin haluttaessa, kts. kytkentä)

Laite lähettää tekstiviestin myös sähkökatkojen yhteydessä ennalta asetettuun numeroon, joka voi olla eri kuin kaivohälytyksessä.

Laitteeseen on esiohjelmoitu suurin osa tarvittavista asetuksista, jotta asennuksesta tulisi mahdollisimman helppoa. Muutama tekstiviesti täytyy laiteelle kuitenkin lähettää alla olevan ohjeen mukaisesti.

AloitUS

Kaikkien käskyjen eteen tarvitaan kaksi välilyöntiä tai vaihtoehtoisesti erikseen asetettava salasana.

- lähetä tekstiviesti __ **setparam 6000: +358xxxxxxx**
tämä tallentaa laitteen muistiin puhelinnumeron, johon hälytykset tulevat ja josta voidaan tehdä ohjauksia laitteelle. Tämä myös lukitsee laitteen siten, että muut eivät pääse muuttamaan tietoja.
- lähetä tekstiviesti __ **setparam 8017: hälytysteksti silmukalle x**
tämä tallentuu **kyseiselle silmukalle (silmukka Z1)**
- lähetä tekstiviesti __ **setparam 7017: +358xxxxxxx**
tämä tallentuu hälytyksen vastaanottajapuhelinnumeroksi **kyseiselle silmukalle (silmukka Z1)**
- lähetä tekstiviesti __ **setparam 8008: hälytysteksti silmukalle x**
tämä tallentuu **kyseiselle silmukalle (silmukka Z1)**
- lähetä tekstiviesti __ **setparam 7008: +358xxxxxxx**
tämä tallentuu hälytyksen vastaanottajapuhelinnumeroksi **kyseiselle silmukalle (sähkökatko / sähköjen paluu)**

Muut

a. Paikkatiedon kysely

- laitteen paikkaa voidaan kysellä lähettämällä tekstiviesti __ **ggps** laitteen SIM-kortin numeroon. Laite lähettää Google Maps -koordinaatit sijainnista.

Kytkennot

- tee lokakaivon kanteen 20 mm reikä ja asenna siihen mukana tullut vedonpoistaja. Vedä anturin kaapeli reiästä läpi ja asenna sopivaan korkeuteen. Kiristä vedonpoistaja.
- kytke **KAVEKO** lokakaivoanturista **musta johto** laitteen riviliittimen **Z1 - nastaan**, kytke anturin **ruskea johto** laitteen riviliittimen **V+ nastaan**. Anturin sininen johto jää kytkemättä. Tällä korvataan musta johto, jos halutaan hälytys kaivon täyttymisestä.

Turvaohjeet

- laitetta ei saa käyttää tilanteissa, joissa sen toimimattomuus voi aiheuttaa vaaraa terveydelle tai omaisuudelle!