

METIS 433 / 444 OHJEKIRJA (Lämpötila-anturit)

Ominaisuudet

Metis 433 ja metis 444 laitteisiin voidaan kytkeä useita eri lämpötila-antureita

Antureiden johtimien värikoodaus vaihtelee. **Ole tarkkana näitä kytkettäessä.**

- 1) B220 sisälämpötila-anturi (3 mallia) Rajat: - 30 - +70 astetta (7113304)
- 2) B221 ulkolämpötila-anturi Rajat: - 30 - +70 astetta (7113305)
- 3) B225 huonelämpötila-anturi (koteloitu) -20 - +70 astetta (7113323)
- 4) DS18B25 -55 - 125 astetta

Kytkenät

- 1) B220 valkoinen - 4V (Huom! harmaa tai tumman harmaa johdin)
ruskea - GN
vihreä -DA

- B220 vihreä - 4V (Huom! musta lattajohdin)
musta - GN
punainen - DA

- 2) B221 valkoinen - 4V
ruskea - GN
vihreä - DA

- 3) B225 kotelon sisällä olevassa piirilevyssä merkinnät kytkennöistä johtimen värityksen mallin ja pituuden valitsee asentaja

- 4) DS18B20 punainen - 4V
musta - GN
keltainen - DA

