

# DSC10 pikaohjelmointiohje hälytyksen raportointiin

ASENTAJATILA  
03: OHJAUSPANELI, "ok"  
37: varoaika, valitse 00s, paina "ok"

04:TIEDONSIIRTO, "ok"  
gsm/gprs/sms, ok  
gsm raportointi, ok, käytössä, ok,  
sms raportointi, ok, käytössä, ok

## **RAPORTOINTI HÄLYTYSKESKUKSEEN**

04: TIEDONSIIRTO, "ok"  
3: valvomo, "ok"  
tapahtumat, "ok" valitse kaikki\*kaikki"ok"  
1. TAPA, "ok", valitse MATKAPUHELIN, PSTN "ok"  
1. VastOtt. ID "ok". Syötä 4-numeroinen asiakastunnus, alussa olevat 00 jätetään. paina "ok"  
1. VastOtt. PUH, "ok", syötä soittonumero, "ok"  
FORMAATTI, "ok"valitse SIA tai contact ID, "ok"  
PSTN YRITYKSET tai GSM YRITYKSET, "ok", >>8 yrittystä "ok"  
TESTIAIKA "ok" näytössä lukee "test. Aika 12:00" vaihda ajaksi 04:00 –05.00, paina "ok"  
KOE JAKSO, "ok". Näytössä lukee "ei testata", vaihda "testi joka 7p" paina "ok"  
LINJAVIKA "ok" jos gsm, PSTN ei raportoida, jos pstn, GSM/GPRS ei raportoida

## **TAI**

### **KOTISOITTO(hälytysääni + sms)**

soiton kuittaus;puhelimen 2 painike.

4:KOTISOITTO, "ok"

ÄÄNIViesti, "ok"

RAPORTOINTI, "ok" hälytys ja viestit, "ok"

1.nro syötä puh.nro, "ok" max. 4 puh.nroa

**Tämä soittaa hälytyksen yksilöimättä tapahtumaa.**

SMS puh.nro, "ok"

RAPORTOINTI, "okkaikki, "ok"

1. sms nro, "ok" max. 4 puh.nroa.

**SMS yksilöi hälytystapahtuman, siis molemmat kannattaa ohjelmoida.**