

# Dahua pikakäyttöohje

## Dahua tallentimen pikakäyttöohje

1. Aseta muistitikku tallentimen etureunassa olevaan USB-porttiin
2. Sulje esiin tuleva ikkuna "Etsi USB-laite" hiiren oikealla klikkaamalla
3. Klikkaa uudestaan hiiren oikealla ja valitse "Haku" ja kirjaudu tallentimelle tunnuksillasi
4. Esiin tulevasta ikkunasta valitse päivämäärä ja haluamasi kamerat, joilta haluat etsiä tallenteita (tallennin toimii nopeammin, kun et valitse enempää kuin 4 kameraa kerrallaan)
5. Klikkaa vasemmalta alhaalta "Toista"
6. Valitse katseltava ajankohta klikkaamalla ruudun alaosan aikajanaa suurin piirtein oikean kellonajan kohdalta
7. Valitse oikealta alhaalta aikajanan pituudeksi 30min
8. Klikkaa oikeassa alakulmassa olevaa "Tiedostolista" kuvaketta
9. Tallenteen tarkempi tutkiskelu käyttäen aikajanaa ja ruudun alareunan toistotyökaluja
10. Aikajanassa näkyy keltaisella valitsemiesi kameroiden liiketunnistustallenteet valitsemallasi ajanjaksolla (esim. 30min)
11. Taulukossa oikealla näkyy ylhäällä alussa valitsemiesi kameroiden numerot, aktiivinen kamera näkyy oranssilla korostettuna, lisäksi aktiivinen kamera näkyy videokuvassa vihreillä kehyksillä korostettuna
12. Aktiivista kameraa voit vaihtaa videokuvan päällä klikkaamalla
13. Taulukossa oikealla näkyy keskellä aktiivisen kamerasi liiketunnistustallenteet aikajanan alhaalla näkyvällä aikajaksolla, toistettavana oleva tallenne näkyy taulukossa tummemmalla korostettuna
14. Kun "kelaat" videota eteen/taakse, siirtyä korostus aina mukana
15. Laita taulukkoon täppä haluamiisi liiketunnistustallenteisiin haluamillasi kameroilla
16. Klikkaa oikealta alhaalta "Varmuuskopiointi"
17. Esiin tulevassa ikkunassa näet tekemäsi videoleikkeet + niiden koon, varmistu että tikulla on tilaa (jotkut tikut saattavat vaatia alustuksen FAT 32 tiedostomuotoon, toimi silloin erillisohjeen mukaan)
18. Klikkaa samassa ikkunassa alhaalta "Varmuuskopiointi"
19. Esiin tulevassa ikkunassa voit tehdä videoleikkeille uuden kansion ja nimetä sen haluamallasi tavalla, esim. "tapahtuma 10.12.2014"
20. Valitse tekemäsi kansio tuplaklikkaamalla aktiiviseksi ja klikkaa alhaalta "Käynnistä", odota kunnes siirto tikulle on valmis ja klikkaa "Ok", nyt voit irrottaa USB-tikun
21. Klikkaa hiiren oikealla 4 kertaa ja valitse "Päävalikko"
22. Klikkaa yläriviltä "Sammuta laite" ja valitse "Kirjaudu ulos"
23. Nyt olet kirjautunut tallentimelta pois